



TRIAx

connecting the future

Software opdatering

Triax C-HD 207 – Quickguide Software opdatering og fabriksindstilling

Sådan gør du:

- 1) Du skal bruge en USB pen som skal være formateret som FAT32.
Formatering af USB pennen skal gøres på din PC.
- 2) Software filen på hjemmesiden er pakket som en ZIP fil med navnet:
Triax C-HD207CX software - ver 0_252A.zip og skal derfor udpakkes.
Dette kan gøres med windows stifinder eller programmet winzip.
Software filen har fil navnet "**dekoder.app**". Denne fil skal kopieres til USB pennen.
- 3) Modtageren skal være slukket (standby).
Isæt USB pennen i USB stikket på modtagerens bagpanel.
Tænd for modtageren så du får billede på.
Tryk på fjernbetjeningens taste **ARCHIVE**, og marker filen **decoder.app**.
Tryk **OK** på fjernbetjeningen. Softwaren indlæses nu i modtageren.
Når opdateringen er færdig vil modtageren genstarte, viser "**boot**" i displayet.
Modtageren er nu opdateret med ny software.
Tryk gul 3 gange for at se softwaren.
Exit retur.

Lav en software opdatering af boksen.

Fabriksindstilling af boksen

- Tryk menu
- Vælg Installation og tryk OK
- Vælg Fabriksindstillinger og tryk OK
- Vælg Ja og tryk OK

Din modtager er nu fabriksindstillet og klar til kanalsøgning.

